

## Żurawie budowlane

### Zabronione jest:

- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią lub torowiskiem żurawia a konstrukcją lub tymczasowymi zabezpieczeniami obiektu budowlanego;
- przechodzenie osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektem budowlanym a podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym;
- pozostawianie zawieszzonego ładunku na haku żurawia w czasie przerwy w pracy i po jej zakończeniu;

### Obowiązki operatora:

- **Bezwzględne przerwanie pracy** i zameldowanie o tym bezpośrednio przełożonemu, gdy stwierdzi, że:
  - wystąpił brak lub uszkodzenie osłon i zabezpieczeń albo niewłaściwe działanie jakichkolwiek urządzeń;
  - dokonywanie przeładunku stwarza okoliczności niebezpieczne.



**Zabronione jest podnoszenie żurawiem przedmiotów o nieznannej masie**

## Przenośniki

### Zabronione jest:

- dokonywanie jakichkolwiek napraw oraz czyszczenia w czasie ruchu przenośnika;
- stawanie i chodzenie po częściach konstrukcyjnych przenośników w czasie ruchu;
- dokonywanie jakichkolwiek napraw urządzeń, zdejmowania lub otwieranie osłon urządzeń rozruchowych przez pracowników obsługi przenośnika.

### Obowiązki osób eksploatujących:

- kontrola urządzeń przenośników powinna być dokonywana codziennie przez osoby wyznaczone przez kierownictwo zakładu;



- przegląd techniczny urządzeń przenośników powinien być przeprowadzany raz na 3 miesiące, a wyniki przeglądu zapisane w książce kontroli;
- przenośnik uszkodzony powinien być bezwzględnie zatrzymany;\*
- oddanie do ruchu naprawionego przenośnika powinno być dokonane przez osoby odpowiedzialne za jego stan i sprawność.

\* Dokonywanie napraw urządzeń przenośników dozwolone jest po uprzednim zatrzymaniu silnika i zawieszeniu na jego wyłączniku tablicy ostrzegawczej z napisem: „Naprawa – Nie włączać”.

## Dźwigniki

### Zabronione jest:

- wchodzenie osób na elementy dźwignika przenoszące obciążenie, bez zastosowania odpowiednich pomostów, podestów, schodów lub drabin, jeżeli odległość pionowa pomiędzy poziomem dojścia a powierzchnią elementu przenoszącego obciążenie wynosi więcej niż 0,5 m;
- eksploatację dźwigników stałych bez balustrad ochronnych zabezpieczających miejsca dojść i załadunku, które znajdują się powyżej 1 m nad poziomem roboczym;
- eksploatację dźwigników bez sprawnych urządzeń wyłączających ruch dźwignika, których zadaniem jest zabezpieczenie przed ucięciem lub możliwością zakleszczenia osób znajdujących się w strefie pracy dźwignika.



### Obowiązki osób eksploatujących:

- przestrzegać instrukcji eksploatacji;
- dokonywać przeglądów urządzeń technicznych w terminach i zakresie określonym w instrukcji eksploatacji;
  - usuwać na bieżąco usterki i nieprawidłowości w działaniu urządzeń technicznych,
  - odnotować z aktualną datą i podpisem w dzienniku konserwacji wyniki przeglądów i wykonywane czynności;
  - bezwzględnie powiadamiać eksploatującego dźwignik o usterkach, które spowodowały konieczność wyłączenia dźwignika z eksploatacji i dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji.